

Pokládka a údržba PVC podlah

Praktický návod od Podlahy Binder – rodinné firmy z Brna, která podlahy prodává i pokládá už přes 20 let.

1. Příprava podkladu

Na podkladu stojí celý výsledek. Musí být hladký, rovný, suchý, čistý a pevný. Každá nerovnost se časem na PVC propíše.

- Nerovnosti větší než 2 mm na 2 m vyrovnejte nivelační stěrkou.
- Cementové a anhydritové potěry přeberte, odstraňte uvolněné části, nečistoty a zbytky starých lepidel a vše důkladně vysajte průmyslovým vysavačem.
- **Cementový potěr:** napenetrujte a vyrovnejte cementovou nebo sádrovou stěrkou. Vlhkost max. 2,0 % CM (při teplovodním podlahovém topení max. 1,64 % CM).
- **Anhydritový potěr:** přeberte povrchovou vrstvu, použijte vhodnou penetraci a sádrovou stěrkou. Vlhkost max. 0,5 % CM (při podlahovém topení max. 0,4 % CM).
- Vlhkost měřte na více místech. Lepit PVC na staré PVC nebo linoleum nedoporučujeme.

2. Podmínky v místnosti a aklimatizace

- Ideální teplota v místnosti je kolem 18 °C, teplota podkladu min. 15 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 75 %.
- PVC skladujte v suchu a v teple. Nejméně 24 hodin před pokládkou ho rozbalte a nechte rozložené v místnosti, kde se bude pokládat.
- Po rozbalení materiál zkontrolujte. Případnou vadu nám nahláste ještě před řezáním – po nařezání a položení už reklamaci vzhledových vad nelze uznat.
- Pás nařežte s přesahem cca 5–10 cm na každou stranu, nikdy ne přesně na míru. Přesné zaříznutí dělejte až po vyrovnaní v místnosti.

3. Pokládka a lepení

- PVC lepte celoplošně lepidlem určeným pro PVC podlahy a po položení ho převálcujte válcem, aby pod ním nezůstaly bubliny a vlny. Vždy se řiďte návodem výrobce lepidla.
- Nepoužívejte rozpouštědlová kontaktní lepidla (např. Chemoprén, Goldprén) – rozpouštědla způsobují v PVC barevné skvrny.
- Po celou dobu vytvrzení lepidla (72 hodin) udržujte v místnosti stálou teplotu min. 18 °C. Velké prosklené plochy zastiňte, aby teplota nekolísala.
- Kolem pevných konstrukcí nechte dilatační spáru min. 3 mm a po celém obvodu – i za kuchyňskou linkou – osadte lišty. Ochrání podlahu i před zatečením vody.
- Na podlahu nevstupujte nejméně 24 hodin po pokládce, poté ji lze lehce zatěžovat.
- **Unidekory v šíři 4 m:** sousední pásy pokládejte otočené o 180°, jinak se může lišit odstín. U šíří 2 a 3 m se pásy kladou ve stejném směru.
- Celkový vzhled podlahy posuzujte z výšky očí (cca 160 cm) při běžném osvětlení, ne proti odlesku světla.

4. Svařování spojů (homogenní a zátěžové PVC)

U homogenního PVC (např. Gerflor Mipolam) a v komerčních prostorech se spoje svařují svařovací šňůrou horkým vzduchem – vznikne celistvá, hygienická plocha bez spár. Svařuje se až den po nalepení, kdy lepidlo začne tuhnout. Svařovací šňůry v barvě podlahy u nás koupíte.

5. Podlahové topení

- Topení vypněte nejméně 2 dny před pokládkou a během prací udržujte v místnosti min. 18 °C.
- Znovu ho zapínejte až po úplném vytvrzení lepidla (72 hodin) a teplotu zvyšujte postupně.

- Povrchová teplota podlahy nesmí překročit 27 °C.

6. Běžná údržba

- Podlahu stačí vysávat, zametat a vytírat vlhkým mopem. Používejte čisticí prostředky určené pro PVC podlahy (s ochrannou PUR vrstvou). Při pochybnostech platí návod výrobce prostředku.
- Rozlité tekutiny a chemikálie hned setřete a místo omyjte čistou vodou.
- Pod květináče a misky pro zvířata dávejte podložku – voda stojící na podlaze 10–24 hodin může povrch zašednout.
- Okna vystavená přímému slunci stíňte – UV záření může PVC postupně zažloutnout a sluncem rozpálená podlaha se může deformovat.
- Pod kolečkové židle používejte podložky z PVC, polyuretanu, polyetylenu, polypropylenu nebo plsti.

7. Čemu se vyhnout

- **Pryž a guma** (černá i barevná kolečka, podložky pod nábytek a spotřebiče, gumové rohože, podrážky) – způsobuje nevratné zabarvení PVC do žluta, hněda až černa.
- **Chlór a rozpouštědla** – nepoužívejte prostředky s aktivním chlórem (např. Savo), ředidla ani organická rozpouštědla.
- **Barviva a agresivní látky** – asfalt, inkoust, barvy, barevné oleje, tinktury, barvy na vlasy, silné kyseliny, alkohol, červená řepa či paprika mohou zanechat skvrny. Okamžitě je setřete.
- **Žhavé a ostré předměty** – hořící cigarety a ostré hrany podlahu trvale poškodí.
- PVC není určeno pro venkovní použití ani skladování na slunci.

S čím vám pomůžeme

- **Pokládka na klíč v Brně a okolí** – zaměření, měření vlhkosti, příprava a vyrovnaní podkladu, lepení i svaření spojů. Při nákupu podlahy u nás máte na pokládku slevu.
- **Poradenství** – rádi poradíme s výběrem podlahy, lepidla, penetrace, stěrky i svařovací šňůry.
- **Vzorkovna Kobercové centrum** v M-paláci na Heršpické 5 v Brně – dekory si prohlédnete na denním světle. Vzorky vám pošleme i domů.
- **Půjčovna nářadí** – pro ty, kdo si podlahu pokládají sami.

Podlahy Binder – Kobercové centrum

M-palác, Heršpická 814/5a, Brno

tel. 774 405 811 · info@podlahy-binder.cz · www.podlahy-binder.cz

Návod má obecnou platnost pro PVC podlahy. Vždy se řiďte také technickým listem konkrétní podlahy a pokyny výrobců lepidel a stavební chemie.