Návod na pokládku a údržbu koberců

Bytové a zátěžové koberce v metráži – převzetí, příprava podkladu, pokládka, údržba a odstraňování skvrn.

1. Převzetí a aklimatizace

- Role skladujte a přepravujte naležato, nikdy je nepřekládejte ani nelámejte.
- Před pokládkou nechte koberec **min. 24 hodin** rozbalený v místnosti, kde se bude pokládat.
- Teplota místnosti i podkladu min. **15 °C** (ideálně 18–25 °C), relativní vlhkost vzduchu **40–65 %**.
- Před řezáním zkontrolujte barvu, šarži a případné vady – rozřezaný materiál již nelze reklamovat kvůli zjevným vadám.

2. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý a bez trhlin. Nerovnosti se na koberci časem prokreslí, proto je vyrovnejte stěrkou.

Zbytková vlhkost	cementový potěr max. 2 % CM (s podlahovým topením 1,8 %), anhydrit max. 0,5 % CM (s topením 0,3 %)
Rovinnost	odchylka max. cca 2 mm na 2 m lati
Čistota	odstraňte prach, staré lepidlo a mastnotu; savé podklady napenetrujte
Podlahové topení	vyberte koberec vhodný pro topení, topení vypněte 48 h před pokládkou

- Starou textilní krytinu vždy odstraňte, na dlažbu nebo PVC lze pokládat po očištění a případném přebroušení.

3. Způsoby pokládky

Volná pokládka	menší místnosti do cca 20 m², koberec se jen přiřízne a zatíží lištami
Oboustranná páska	po obvodu a ve spojích; vhodné pro byty, snadné pozdější odstranění
Celoplošné lepení	velké plochy, zátěžové prostory, kolečkové židle a schodiště – disperzní lepidlo nanášené zubovou stěrkou

U zátěžových koberců a ploch nad 20 m² doporučujeme celoplošné lepení – koberec se nevlní a déle vydrží.

4. Postup pokládky

- Koberec rozviňte s přesahem cca **5 cm** na stěny a nechte ho vyrovnat.
- Všechny pásy pokládejte **ve stejném směru vlasu** a z jedné šarže, jinak vzniknou barevné rozdíly.
- Spoje umístěte mimo hlavní trasy chůze a ideálně ve směru dopadu světla z okna.
- Při lepení dodržte otevřený čas lepidla, koberec přitlačte (přežehlete) od středu ke krajům a vytlačte vzduch.
- U stěn přiřízněte ostrým nožem, spoje řežte dvojitým řezem přes oba pásy.
- Lišty osaďte až po zaschnutí lepidla. Plnou zátěž (nábytek) umístěte nejdříve po 24–48 h.

5. Údržba

- Pravidelně vysávejte, v exponovaných místech i denně. U smyčkových koberců používejte hubici **bez rotačního kartáče**, aby se smyčky nevytahovaly.
- U vstupu použijte čisticí zónu – zachytí až 80 % nečistot, které by se jinak dostaly na koberec.
- Pod nohy nábytku dejte filcové podložky, pod kolečkové židle ochrannou podložku (u bytových koberců).

- Chraňte koberec před dlouhodobým přímým sluncem, které může způsobit vyblednutí.
- Jednou ročně (u zátěžových dle provozu častěji) doporučujeme hloubkové čištění extrakční metodou.

6. Odstraňování skvrn

- Jednejte rychle – čerstvou skvrnu odsajte savou bílou utěrkou, **neroztírejte ji a nedrhněte**.
- Čistěte od okraje skvrny ke středu, používejte vlažnou vodu s neutrálním čisticím prostředkem.
- Nikdy nepoužívejte bělidla, rozpouštědla ani horkou vodu; čisticí prostředek nejprve vyzkoušejte na skrytém místě.
- Vytažené smyčky neodtrhávejte, ale opatrně zastřihněte nůžkami v úrovni vlasu.

Pomůžeme vám
Nechcete pokládku dělat sami? Zajistíme zaměření, přípravu podkladu i pokládku na klíč v Brně a okolí. Vzorky si můžete prohlédnout ve vzorkovně v M-paláci (Heršpická 5, Brno). Poradíme s výběrem i údržbou: tel. 774 405 811, www.podlahy-binder.cz.