STĚNOVÉ PANELY EGIBI WALL SPC SE ZÁMKEM

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Stěnové panely EGIBI Wall SPC se zámkem jsou navrženy pro snadnou a rychlou instalaci s minimálními stavebními úpravami. Montují se lepením na stěnu a jednotlivé panely se navzájem spojují zámkem pero–drážka.

1. Příprava podkladu

- **Podklad musí být pevný, suchý a čistý**, zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
- **Nerovnosti odstraňte.** Nerovný povrch podle potřeby vyrovnejte stěrkovou hmotou.
- **Staré nátěry.** Nesoudržné vrstvy staré barvy nebo tapet seškrábejte.
- **Aklimatizace.** Před montáží nechte panely 48 hodin v místnosti, kde budou instalovány, aby se přizpůsobily teplotě a vlhkosti.

2. Co si připravit

- Montážní lepidlo na bázi MS polymeru (doporučeno lepidlo MS EGIBI WALL).
- Vodováhu, metr, tužku, gumový váleček a gumové kladivo.
- Odlamovací nůž, řezačku na vinyl nebo pilu s jemnými zuby.
- Ukončovací a rohové profily pro čisté zakončení hran, vnějších rohů a koutů.

3. Montážní postup

1. **Naneste lepidlo** v pruzích na zadní stranu panelu.
2. **První panel přiložte ke stěně** a zkontrolujte vodováhou, že je přesně vodorovně. První řada musí být dokonale rovná, řídí se podle ní celá plocha.
3. **Panel pevně přitlačte** rukou nebo gumovým válečkem.
4. **Postupujte zleva doprava.**
5. **Další panely spojujte zámkem.** Nejprve panel zasuňte ze strany, potom ho lehce doklepněte gumovým kladivem, aby spoj dokonale dosedl.
6. **Pokračujte řadu po řadě** až do dokončení celé plochy.
7. **Konce panelů zkraťte** podle potřeby odlamovacím nožem, řezačkou na vinyl nebo jemnou pilou.
8. **Hrany a rohy zakončete** ukončovacími nebo rohovými profily.
9. **Lepidlo nechte vytvrdnout.** Doba závisí na použitém lepidle, obvykle nejvýše 24 hodin.

4. Doporučená lepidla

- **Vhodné:** MS polymerové lepidlo EGIBI WALL nebo jiné lepidlo na bázi MS polymeru se silnou přilnavostí k různým povrchům.
- **Nevhodné:** běžný silikon a tekuté hřebíky. Nemusí zajistit dostatečnou přilnavost k SPC panelům.

5. Údržba

- Panely otírejte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte abrazivní čističe ani agresivní chemikálie.

6. Důležitá upozornění

- Panely jsou určeny do interiéru včetně vlhkých prostor (koupelny, sprchové kouty, stěny za kuchyňskou linkou). Nejsou určeny pro venkovní použití.

- Před lepením zkontrolujte dekor a šarži všech balení a panely s viditelnou vadou neinstalujte.
- Dlouhá životnost obkladu závisí hlavně na přípravě podkladu a na správném lepidle.

Potřebujete poradit? Jsme rodinná firma z Brna. Rádi vám pomůžeme s výběrem obkladu i příslušenství, vzorky si můžete prohlédnout v naší vzorkovně v M-paláci a v Brně a okolí zajistíme i montáž na klíč.

Zpracováno podle aplikačního a instalačního návodu dodavatele EGIBI s.r.o., 11/2026.